MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター

取扱説明書〈家庭用〉

形名

CS-G28BS CS-G28B

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage



- ●で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ●お客様で自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ


ご使用の前に	安全のために必ずお守りください 3~5 各部のなまえ • 本体 6 • 操作部 7 • 付属品 7
使いかた	加熱調理をする
こんなとき	お手入れ
お料理のページ	■IH ヒーターの火力調節のめやす 18~23 肉じゃが/かれいの煮つけ/ポークカレー 19 薄皮まんじゅう/茶わん蒸し/ほうれん草のからしあえ 20 ハンバーグ/厚焼き卵/野菜炒め 21 ■揚げ物調理の温度調節のめやす 22 天ぷら/ミックスフライ 23
この取扱説明書では次のよう • 操作手順は	

加熱のしくみと特長

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流 が流れると磁力線が発生し、その磁力線によっ てなべ底にうず電流が発生します。そのうず電 流となべ底との電気抵抗によって、なべ底自体 が発熱します。

表示ランプの点灯は…………■ や ●



[便利機能]

■揚げ物機能

油の温度が設定でき、調理中も設定温度にすばやく復帰します。

[安全機能]

■高温注意ランプ

ヒーター使用中とトッププレートが熱い間は、ランプが赤点灯して高 温注意をお知らせする。

オレンジ:

消灯:

■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動的にヒ ーターが切れます。

■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても、最終操作後から約45分が過ぎると、ブザーが鳴り自 動的にヒーターが切れます。

■温度過昇防止機能

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロールします。 (特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。)

- ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
- ※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

■地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が自動停止し、電源が 切れます。

※自動停止後は再度電源を「入」にすると使用できます。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。







水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

水や調理物を加熱していると、突然沸騰 して飛び散ることがあるため、加熱前に よくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの 汁物には注意する。やけど・けがの原因



子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因





埜止

トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、 各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アル ミ製レトルトパック、ボンベおよびカセッ トコンロやその他の電気製品などを 置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因

炒め物と焼き物をするときは、 次のことを必ず守る



・加熱し過ぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因

使用後は電源スイッチを「切」にする



※長期不在のときは、ブレーカーを「切」に する。



本体(排気口など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電・故障の原因





トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、 そのまま使うと過熱や異常動作・感電の原因



※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

「トッププレートはガラス製です。 上にのったり、ものを落としたりしないでください。 しまた、傷がつくと割れの原因になります。

異常・故障時には、ただちに使用を中止する 火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用回 路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

[異常・故障例]

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

排気口やすき間に、ピンや針金などの 金属類や異物を入れない 排気口に指を入れない



火災・感電・けがの原因



安全のために必ずお守りください

[つづき]

⚠警告

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」に ご相談ください。



なべなどの下に紙や各種汚れ防止 カバーなどを敷いて使用しない

なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能 が正しくはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべや フライパン等との間に敷き、トッププレートの汚れ を防ぐために使うもの。

揚げ物調理について

揚げ物をするときは、次のことを必ず守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります。

火災の原因

●揚げ物調理中はそばを離れない



●油の量は約0.6リットル(約500g) 未満では調理しない



- ●必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形している ものは使わない

/なべ底のそりは 0.5mm\ 以下のものを使う



◆付属の専用天ぷらなべは加熱部の 中央に置く



●右IHヒーターの揚げ物キーを使う

医療用ペースメーカーをお使いの方が、

本製品をご使用される場合は、医療用

アルミ製容器(うどん等が入った簡易なべ)

使用中・使用後しばらくはトッププレート

ペースメーカーの取扱説明書および

本製品の動作がペースメーカーに影響を

担当医師の指示に従う

与えることがある。

を加熱しない

容器が赤熱したり、

穴があいてやけどの原因

※なべに移して加熱してください。

(注意

IHヒーターの上に下記のものを置いたま ま通電しない

- 排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物 加熱してやけどの原因



なべを不安定な状態で使用しない トッププレートのふちにのり上げた状態で

使うと、本体損傷や落下などにより、けが・



やけどの原因


排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない



キッチンや本体内部が過熱して火災・やけど・ 故障の原因

空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因





※高温注意ランプはトッププレートのヒー ター部用のため、なべが高温の場合でも 点灯はしないので注意する。

やなべに触れない



医師と相談

高温のためにやけどの原因

注意

調理以外の目的で使用しない

火災の原因



お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



操作部や火力表示ランプの上に、 高温のなべなどを置かない

熱により万一操作部に穴があくと、 漏電・感電の原因



揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因

油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱すると 発火し、火災の原因



禁止

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくで きる。


(⇒P.22 「油の飛び散りを少なくするために」)



油に注意

お願い

- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけない。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、 カセットテープなど (記録が消えるおそれがある。)
- ラジオ、テレビなど (受信障害を及ぼすことがある。)
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因)
- ●なべ底面やトッププレートに水や油等がついたまま で使用すると、なべが動いたり回転することがあり ます。なべ底やトッププレートはよくふいてからお 使いください。
- ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障 の原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないでく ださい。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IH ヒーターに直接 のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーター では使えない素材のなべを加熱するもの。




- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側) にふきこぼしたものがたれることがあります。この場 合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。
- ●なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落と してから調理してください。 (トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物

などがついたまま調理すると、なべ底とトッププ レート(ガラス面)がくっつき、割れの原因)

●排気口に水などの液体が入った場合、故障の原因に なることもあります。多量に入ってしまった場合、 または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販 売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談 ください。

各部のなまえ

本 体



⚠注意

●操作部や火力表示ランプの上に、 高温のなべなどを置かない

(熱により万一操作部に穴があく と、漏電・感電の原因)

お知らせ


●火力調節や油温度設定のめやすに基準 火力/温度を設けています。

基準火力/温度ではブザーが長めに鳴ります。


左右 I H ヒーター ······· [4] 揚げ物の油温度設定····· [180] ℃

●火力の最小・最大・基準火力以外はブザーが鳴りません。

操作部




付属品



使えるなべ・使えないなべ

なべの材質



<u>/</u>() 警告


- ●揚げ物調理は必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ●付属の専用天ぷらなべの底のそりは 0.5mm 以下のものを使う(火災の原因)

なべの形状



■底が平らで、底の平らな部分の直径が 12~27cm のもの

● 27cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、調理が上手に できないことがあります。



※圧力なべも使えます。(IHヒーターは、火力が強いので火力を上げすぎないでください。)



■底に約3mm以上のそりや脚があるもの

- ■底の丸いもの(中華なべなど)
- ■底の直径が 12cm 未満のもの
- ※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱く なったり、入らない場合があります。



お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

新しいなべを購入するときは…

●左記マークのあるなべをおすすめします。

S CH-1H

- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキング ヒーター(200V)対応の製品です。
- ※ 100V 対応のなべは使えません。


●左記マークのないなべは「IH ヒーターでも使える」 と表示されていても、火力が弱かったり、火力が入ら ない場合があります。

お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、 形状、大きさなどによっては消費 電力が異なったり、加熱状態が 異なったりします。


IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右川ヒーターを使って説明していますが、左右川ヒーターのどちらでも見わけられます。



を押す 入/切

のどちらかを押す ◀ … 火力設定 … ▶



火力が弱くなる場合があります。

使えないなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点滅。なべなし自 動停止機能がはたらいて、なべは加熱されません。



※ 約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒータ 一が切れます。

確認が終わったら




を押す

電源スイッチ(切)を押す

加熱調理をする「左右IHヒーター」

右IHヒーターを使う場合で説明をしています。(左IHヒーターも同じです。)




⚠警告

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物に は注意する。(やけど・けがの原因)

- ●炒め物と焼き物をするときは
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)



お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、とき どきかきまぜてください。

(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

お知らせ

●IHヒーターの使いはじめに、本体内部にある磁力 発生コイルからにおいが出ることがあります。 1 入物 を押す

安全のため「入/切キー」を 押しただけでは、なべは加 熱されません。

→ … 火力設定 … ▶

を押して火力を選ぶ

加熱がはじまります。

調理をする


3 調理が終わったら | 沈 を押す

トッププレートが熱いとき は高温注意ランプが点灯し ます。

電源スイッチ 切 を押す

電源スイッチを切っても、 本体内部が熱いうちは、冷 却ファンが回ります。

揚げ物調理をする「右川ヒーター」




△警告

- ●必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では 調理しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●付属の専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ●右IHヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)

油温度のめやす

※説明のためにすべて 点灯してあります。



●設定できる油温度はめやすです。 付属の専用天ぷらなべの状態、油の量や種類によって、実際の油温度とは異なることがあります。

お願い

- ●なべ底・トッププレート(加熱部)に異物や汚れがついているときは、落としてから調理してください。
- ●付属の専用天ぷらなべに油を入れてから揚げ物キーを設定してください。
- ●調理中、付属の専用天ぷらなべの中にたまった調理かすは、こまめに取り除いてください。なべ底に調理かすがたまっていると、温度調節が正しくできません。

お知らせ

- ●揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしない でください。
- ●予熱中や調理中に、付属の専用天ぷらなべから 「キーン」のような金属音がすることがありますが、 異常ではありません。
- ●調理中に油の追加・調理物の投入をして油温度が下がっても、予熱中を表すランプの点滅はしません。
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、 油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●油の量が少なくなった場合は、揚げ物調理が停止することがあります。(◆P.17 [U5]参照)

入/切 を押す

安全のため「入/切キー」を 押しただけでは、なべは加 熱されません。

と押す



ランプの点滅は、2段階で早くなります。予熱完了までのめやすにしてください。

→ ・・火力設定・・ ▶ を押して油温度を設定する



調理中も設定温度が変えら

(約800g) の場合。

約10分です。

れます。

調理具合に合わせて加減し てください。

設定温度までの所要時間は

※設定めやす温度 180℃、 油量約0.9リットル

設定温度を変更すると再び 予熱表示をはじめます。

点灯に変わったら予熱完了です

ブザーが鳴り、ランプが点滅から

調理をする

●調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱いは、市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。(やけどの原因)

👢 調理が終わったら 🏸 を押す

トッププレートが熱いとき は高温注意ランプが点灯し ます。

電源スイッチ 切 を押す

電源スイッチを切っても、 本体内部が熱いうちは、冷 却ファンが回ります。

お手入れ

お手入れは、


- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

排気カバー

■本体から取りはずして、薄めた台所用 中性洗剤で洗う。

お願い

- ●排気口にものを入れないでください。 ※排気口にものを落とした場合は、お買上 げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- ●排気カバー下のステンレス部分の油汚れ もこまめにお手入れしてください。



トッププレート


- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨材が 30 %以上含まれているものは使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー (ジフなど) を 少量つけて、ラップやアルミホイルをまるめて こすり取る。その後、しぼったふきんで水ぶき する。



− ラップや アルミホイル

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

がんこな汚れには(別売品)


品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー



詳しくはお買上げの販売店にお問い合わせく ださい。


外

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●しょうゆや調味料・調理物などをこぼしたらすぐに ふき取る。(放置すると変色の原因)
- ●外枠のパッキンを傷つけない。 (キッチン内部に水が浸入する原因)



操作部

■乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。


枠

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、ラップを まるめてこすり取る。その後、しぼったふき んで水ぶきする。
- ※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。



付属の専用天ぷらなべ

かるい汚れ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。

こびりついた汚れ

- ■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を 少量つけて、ラップをまるめてこすり取る。
 - ・洗った後は水気を十分にふき取って乾燥させて から収納してください。(腐食の原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買上げの販売店でお買求めください。(追加購入するとき ⇒P.7)

お願い

●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。 /汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が \

/ 汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御 〈 うまくはたらきません。

故障かな?と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。


■こんなときは故障ではありません。

症状

電源スイッチの へ が入りにくい

ヒーターが入らない

IHヒーターの火力表示ランプが点 滅し、1 分後にブザーが鳴って消 灯した



調理中、なべから「ブーン」や 「ジー」など音がする

使用中や電源スイッチを切ったあ とも運転音がする

調理中・調理後「カチッ」と いった音がする

使用中、ブザーが鳴り IH ヒーター が切れた

調理中IHヒーターの火力が弱くな

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る

調べるところ

直しかた

安全のため、約2秒間の長押しで電源が入ります。電源ランプが点灯す るまで押し続けてください。

電源スイッチ、またはブレーカ 一が「入」になっていますか。

電源スイッチ、または専用回路 のブレーカーを「入しにする。

店頭展示デモになっていませ

店頭展示デモを解除する。 (店頭展示デモ⇒P.17)

なべなし自動停止

- ●使えないなべを使っていませ
- IH ヒーターになべがのって いますか。
- ●なべが加熱部の中央からずれ ていませんか。
- ●使用中になべをはずしません でしたか。

なべの種類によっては音がする ことがあります。

(また、なべの取っ手に振動) √を感じることがあります。

使えるなべを IH ヒーターの中 央に置く。

(「使えるなべ・使えないなべ」 **→**P.8)

異常ではありません。 そのままお使いください。 /なべの位置をずらすか、置 き直すと止まることがあり

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。 電源スイッチを切っても最大 1 分間ファンが回ります。 (運転音の大きさは、IH ヒーターの使用火力・時間によって変わります。)

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

切り忘れ防止自動停止

最終操作後、約45分でIH ヒ ーターが切れます。

※火力や油温度を変更したとき は、それから45分で切れます。

調理を続けるときは再度、火力 設定キーで火力や油温度を設定 してください。

2つのIHヒーターを同時に使った場合、総消費電力が4000Wを超え ないように IH ヒーターの火力を自動的に調節します。 先に使っている IHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制 限されます。このとき、IHヒーターの火力を上げようと操作してもブ ザーが鳴って受けつけません。

調理に合わせて火力を調節してください。

- ●炒め物、焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒー ターから離して、火力を調節してください。
 - ⇒P.18 [IH ヒーターの火力調節のめやす]


予熱が足りないと焼きムラが出 ることがあります。

火力 [4]~[6] で30秒~1分 程度予熱をしてください。

● 卵焼き…火力 [4]で予熱してか ら調理してください。

- ■運転中にこんな表示が出たら(ブザーが鳴ります)次の点をお調べください。
- ※「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。故障ではありません。

表示の消しかた「表示が出ているヒーターの入/切キー、または電源スイッチ「切」を押してください。



✓ … 火力設定 … 🕨

1 2 3 4 5 6 7 8

◀ … 火力設定 … ▶

(油温度上昇がおそい)

(油温度上昇がはやい)

揚げ物は、そりや変形のない付 属の専用天ぷらなべを使ってく

揚げ物キーを使用して揚げ物以

トッププレートが冷めてから揚

げ物調理をはじめてください。

直しかた

揚げ物キーを使用して水(汁物) などを加熱していませんか。

外の調理をしないでください。

トッププレートが熱いときに揚げ 物調理をはじめませんでしたか。

油の量は約0.6リットル以上で

油の量が約0.6リットル未満で 調理していませんか。

高温の油を加熱していませんか。

調理してください。 常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外 の調理をしないでください。

なべの中に、調理かすがたまっ ていませんか。

調理かすはこまめに取り除いて 調理をしてください。

●上記以外の表示の場合

を使用したときにはたらきます

●お調べになってもなお異常が あるとき

高温注意

本体の電源スイッチと専用回路のブレーカーを切り、本体が冷えてか ら専用ブレーカーと電源スイッチを入れ直してみてください。 以上の処置でも直らないときは使用を中止し、必ず電源スイッチと 専用回路のブレーカーを切って、お買上げの販売店にご連絡ください。

店頭展示デモー

■デモ状態にするとき

- ①電源スイッチを入れる。
- ②右IHヒーターの火力設定キー(►)と揚げ物キーを同 時に押し、「ピーピピ」と鳴るまで6秒以上押し続ける。



➡電源ランプが点滅

キーを押すとランプが点灯しますが、加熱はされません。

■デモ状態を解除するとき

右IHヒーターの火力設定キー(▶)と揚げ物キーを同時 に押し、「ピピピー」と鳴るまで6秒以上押し続ける。



17

➡電源ランプが点灯

- ※電源プラグを抜くことでも解除できます。
- ※デモ状態では電源 ゅを受け付けません。電源を切ると きは、デモ状態を解除してください。

お料理のページ

■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュー	一例	火力のめやす							火力設定のポイント	
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの 火力
	ポークカレー			煮込	炒める 込む					
蒸す	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			フライパンを予熱する火力 (※火力「6」以下で 予熱してください。)
ж э	茶わん蒸し						蒸す			
ゆでる	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	焼く・炒めるときの火力
	ハンバーグ		息 焼く		□ 焼く					沸騰させるときの火力
焼く	厚焼き卵				焼く					
	さんまの 塩焼き				あ 焼く					
炒める	野菜炒め						炒める			

- ●火力のめやすは、弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。
- ●さんまの塩焼きは、弊社推奨フライパンで調理した場合のめやすです。様子を見ながら火力調節してください。

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上 白 糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン 粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが

材料(4人分) 牛肉(小間切れ) 牛肉 (小間切れ) ……200 g じゃがいも (乱切りにする) …中 5 個 にんじん (乱切りにする) … -----1本 玉ねぎ(くし形に切る)…… ----中1個 しらたき .小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん … ··10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油・ …大さじ2 洒 しょうゆ ·各大さじ3 (A) -砂糖 みりん 塩… ..カップ2

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」 で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがい も、しらたきの順に炒める。
- ②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



かれいの煮つけ

かれい(切り身)
みりん
みりん
水カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖適宜
しょうが(うす切りにする) 1片

作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」 で一煮立ちしたら、水、しょうがを加 える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



ポークカレー

材料(4人分) カレールー(市販品) ··150g 豚肉(小間切れ) ··200g にんにく (みじん切りにする) ……1片 玉ねぎ (くし形に切る) ……中1個 にんじん(乱切りにする). ----1本 じゃがいも (一口大に切る) ……中2個 ・カップ4 塩少々 りんごジャム・ ··適宜 ケチャップ ・各大さじ2 サラダ油

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。

(途中ときどきかき混ぜる。) 最後、塩で味を整える。



企警

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、 加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。 (やけど・けがの原因)

薄皮まんじゅう

材料(4人分)(12個分) ねりあん さらしあん ·100g 砂糖 ·200g ·カップĺ ..少々 シロップ ·50a 砂糖 (B) < ..50mL (C) { 薄力粉 薄力粉 合わせて……100g ベーキングパウダー ^{ふるう} …小さじ1 パラフィン紙(4cm×4cm) ----12枚 水 (蒸し器用) ・カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用) …適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける。

材料(4人分)

しょうゆ (下煮用)

三つ葉(3cmに切る)

ゆず皮(千切り)

水 (蒸し器用)

しいたけ (うす切りにする)

芝えび(殻をむき、背わたを取る) ……4尾

鶏ささみ肉

だし汁

ぎんなん

かまぼこ

〔卵汁〕

だし汁

酒

洒

作り方

(あんをつくる)

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ②8~10分煮詰めて、冷ましてから12 等分にする。

〔シロップをつくる〕

❸ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

〔生地をつくる〕

- ④(C)を❸のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- **⑤④**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

作り方

[瑟す]

...2 枚

·カップ1

·大さじ1

·大さじ1

··12粒

… 4 枚

.. 4 本

··適宜

.. 3個

·カップ2

·大さじ1

...少々

・カップ3

●蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。

茶わん蒸し

〔下ごしらえをする〕

- ●鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(*)

〔卵汁をつくる〕

●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。

これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)

②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

[瑟す]

- ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ◆蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
- **⑤**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

ほうれん草のからしあえ

材料 (4人分) ほうれん草 (洗う)……2束 (300g) からし…………小さじ1 (A) だし汁…………カップ1/2 塩………少々 水………カップ2

作り方

- ●なべに水カップ2を入れて、火力 [8] で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、 ほうれん草をあえる。



焼く・炒める

焼き物のコツ

■IH ヒーターは立ち上がりが早いので、予熱が短時間ですみます。 材料の準備、調理の段取りを整えてから、予熱を始めてください。 予熱しすぎによるこげつき・なべの変形を防ぐとともに、手早く調理することでおいしく仕上がります。

炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■こげつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減してください。

⚠警告

- ●炒め物と焼き物をするときは
- ・そばを離れない
- ・加熱し過ぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、) 発煙・発火の原因

ハンバーグ

材料(4人分) 合びき肉 ··300 g パン粉・ ·カップĺ . 1 個 ナツメグ 少々 · 塩 ……… こしょう 小さじ1 ..少々 玉ねぎ (みじん切りにする) ··中1個 サラダ油・ ·適量 [ソース] ケチャップ .各適量 ソース [付け合せ例] ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

(たねをつくる)

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力 [6] で約30 秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに●の玉ねぎと(A)を入れてよくねり、にぎっても割れないようなら、 4等分にして小判形にする。

〔焼く〕

[焼く]


3フライパンにサラダ油を入れて、火力

「4」で約1分温めたら❷を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。裏返して火力

[2] に落とし、ふたをして約7~8分蒸し焼きにする。

厚焼き卵

作り方



〔卵汁を作る〕

材料(4人分)

きくらげ

ごま油

で こしょう サラダ油

豚肉 (小間切れ)

にんにく (スライスにする)

玉ねぎ (うす切りにする) …

ピーマン (たんざく切りにする)

● ボールに卵を割りほぐし、(A)を 加えてよく混ぜる。

にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本

たけのこの水煮 (たんざく切りにする)

キャベツ (大きめのたんざく切りにする)

● IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。

- おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて
 - き、卵を奥側にずらして卵汁を入れて❷を3~4回くり返す。 ※暑後はエス焼き器の壁面を利用して形を整える。

作り方

※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。

野菜炒め

(下ごしらえをする)

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

〔炒める〕

·100g ··1片

··1/2個

··50g

100g

..... 1 個

各少々

·適量

●フライパンにサラダ油を入れて、火力 「6」で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。



21

❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。


揚げ物をするときは、次のことを必ず守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります

(火災の原因)

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満 では調理しない
- ●付属の専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ●右IH ヒーターの揚げ物キーを使う

■揚げ物調理の温度調節のめやす

※付属の専用天ぷらなべで油約 0.9 リットル (約800g) を 加熱したときのめやす温度です。



揚げ物のコツ

- ◆右IHヒーターの「揚げ物」キーを使ってください。
- ●油の量は約0.9 リットル (約800g) がめやすです。
- ●詳しくはP.12、13をご覧ください。
- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の1/2程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなった
- ■天力スは、こまめに取ってください。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど!

(水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- ●長時間揚げると破裂!
- / 特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ 中が空洞の野菜などは注意
- 調理後、なべの中に調理物の上げ忘れがないか、 常に確認を!

衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!







特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで 穴をあける



いか



天ぷら

材料(4人分) 車えび … ほたて貝 ·カップ1 (半分にそぎ切りにする) ⋯2個 まいたけ(小房にほぐしたもの) ∵4房 みょうが (半分に切る) [天つゆ] --2個 だし汁 ·カップ1.5 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ⋯4枚 三つ葉(2本束にして結ぶ)… --8本 しょうゆ ...50mL (A) -みりん. 大さじ1 揚げ油 ……約0.9 リットル (約800g) 砂糖 …小さじ1 [天ぷら衣] 大根おろし ·各適宜 ⊷130g しょうが 薄力粉…



作り方

(天つゆをつくる)

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

(天ぷらの下ごしらえをする)

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。

〔衣をつくる〕

●ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キーを押して、温度を設定する。 (※左ページ参照)
- ❸設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

ミックスフライ

材料(4人分) ··8 尾 レモン (くし形に切ったもの)・ ··4個 大正えび・ グリーンアスパラ (半分に切る)………4本 パセリ・ ·適量 じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの) [タルタルソース] かぼちゃ(くし形に切ったもの) マヨネーズ… ·カップ1 ゆで卵 .各少々 こしょう ·1/4個 玉ねぎ 薄力粉 きゅうりのピクルス ..1本 パセリ(みじん切り) 小さじ1 .. 2個 ·カップ3 レモン汁··· ··1/2個分 揚げ油 …約0.9リットル(約800g) 塩(塩もみ用) ...少々



作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。
- 2ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに 1と2とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ る。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キーを押して、温度を設定する。 (※左ページ参照)
- 3設定温度になったら揚げる。

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合せください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年 始及び所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この IH クッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(16、17ページ)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

◎修理料金は

技術料 + 部品代(+出張料金) などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

◎廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱IH クッキングヒーター (ビルトインタイプ)

2. 形 名 CS-G28BS / CS-G28B

3. お買上げ日

年 月 [

4. 故障の状況5. ご 住 所

(できるだけ具体的に) (付近の目印なども)

6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

のお知らせに利用します。

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報
 ()上記利用
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている

る。めらかしめの各様からとう解をいたたいといる場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。

②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ

4.個人情報に関するご相談は、お問言せをい きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 (無料)

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北
関東甲信越
東日本
修理受付センター
FAX (03) 3424-1115 (有料)
東海・北陸・関西
中国・ 四国・ 九州
東ス (06) 6454-3900 (有料)

ullet 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A

仕 様

電源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消 費 電 力	4000W
右IHヒーター	2500W
左IHヒーター	2500W
本体大きさ	幅 442×奥行 520×高さ 95 (mm)
質量(重さ)	約9kg
電 源 コ ー ド	2.0㎡ 3芯 キャブタイヤケーブル
電 源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 20A
付 属 品	専用天ぷらなべ(1 個)

左右 IH ヒーターを同時に使うとき、総消費電力が 4000W を超えないように、IH ヒーターの最大火力を自動的に調節します。 先に使っている IH ヒーターが優先され、あとから使おうとした IH ヒーターの火力が制限されます。 このとき、IH ヒーターの火力を上げようと操作してもブザーが鳴って受けつけません。

■で使用になる前に付属の専用天ぷらなべがあるかで確認ください。ない場合は「三菱電機 で相談窓口」へお問い合わせのうえ、で購入ください。



/	
(-	
/	

愛情点検

長年で使用の<mark>Ⅲ</mark>クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により 部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって 事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常・故障がある。



で使用 中 止 故障や事故防止のため、 専用ブレーカーを「切」 にしてから必ず販売店 にご相談ください。

★三菱電機株式会社
★三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1